



register and win!
www.karcher.com








KÄRCHER

T 200 *T-Racer*



Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Dansk	17
Norsk	19
Svenska	21
Suomi	23
Ελληνικά	25
Türkçe	27
Русский	29
Magyar	31
Čeština	33
Slovenščina	35
Polski	37
Românește	39
Slovenčina	41
Hrvatski	43
Srpski	45
Български	47
Eesti	49
Latviešu	51
Lietuviškai	53
Українська	55





Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

T-Racer можно использовать со всеми высоконапорными моющими аппаратами фирмы Kärcher. При использовании приборов 1991 года выпуска, Вам необходим адаптер (Заказ №: 4.762-062).

T-Racer особенно пригоден для чистки полов и стен с различными поверхностями, как например, дерево, бетон, плитка и камень. Используйте T-Racer исключительно в домашнем хозяйстве.

Охрана окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Гарантия

Във всяка страна са валидни издадените условия за гарантия от страна на наше оторизирано дружество за разпространение на продуктите ни. Евентуални повреди в уреда в рамките на срока на гарантията се отстраняват бесплатно, ако причината за тях е в материала или при роизводството. В случай на изпользване на правото на гаранция се обръщайте, моля, към Вашия търговец или най-близкия оторизиран сервис, като представите оборудването и документа за покупка.

Символ



Опасность!

Во время работы не притрагивайтесь к краю прибора и не протягивайте руку под прибор.

Указания по технике безопасности

- Соблюдайте все правила пользования, указанные в инструкции.
- Запрещается давать T-Racer детям
- Высоконапорную струю можно подавать только после того, как T-Racer был поставлен на очищаемую поверхность.
- Не допускается нахождение посторонних лиц возле чистящего головного узла.
- Внимание отдача! По этой причине необходимо занять устойчивую позицию и крепко держать пистолет-распылитель за удлинительную трубку или рукоятку.
- Выключайте моющий аппарат по окончании уборки. Отсоедините T-Racer от высоконапорного пистолета во время работы.
- Максимальная температура воды 60 °C (соблюдать указания по эксплуатации высоконапорного мощного аппарата).

Подготовка

Описание прибора

При распаковке прибора проверьте его комплектность, а также его целостность. При обнаружении повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

См. рисунки на стр. 2

- 1 корпус
- 2 Штыковое соединение с предохранительной втулкой
- 3 рукоятка
- 4 Удлинительные трубки (2 шт.)
- 5 Вращающийся держатель форсунок
- 6 Бежевые высоконапорные форсунки (две штуки)
- 7 Серые высоконапорные форсунки (две штуки)

Выбор форсунки

Чтобы обеспечить бесперебойную работу Вашего мощного аппарата, нужно использовать подходящие форсунки.

Указание: *Ном. мощность (р): Следуйте всем правилам пользования, указанным в инструкции или на заводской табличке аппарата*

Высоконапорный мощный аппарат с номинальным давлением от 13 МПа (130 бар) до 16 МПа (160 бар)

напр.: K 6.50 – K 7.85, Kdrc her 600 – Kdrc her 770

➔ Используйте бежевые форсунки.

Указание: Бежевые форсунки уже установлены.

Высоконапорный мощный аппарат с номинальным давлением меньше 13 МПа (130 бар)

напр.: K 2.01 – K 5.85, Kdrc her 201 – Kdrc her 560.

➔ Используйте серые форсунки.

Указание: Нужно заменить установленные бежевые форсунки на серые.

Заменить форсунки высокого давления.

➔ Рисунок 2

- 1 Снять скобу.
- 2 Снять бежевую форсунку.
- 3 Установить серую форсунку.
- 4 Установить скобу.

Использование

Указание: В режиме всасывания обязательно используйте фильтры фирмы Kdrc her (заказ №:4.730-097.0).

Очистить поверхность пола

Закрепить T-Racer с удлинительными трубками на высоконапорном пистолете.

➔ Рисунок 3

- 1 Плавно прижмите удлинительную трубку к штыковому соединению высоконапорного пистолета и поверните на 90°, чтобы зафиксировать ее.
- 2 Затяните предохранительную втулку.

Повторите эти действия в двух других соединениях.

➔ Рисунок 4

⚠ Внимание

Не направлять в пустые углы!

T-Racer не предназначен для чистки без жидкости или чистки структурных поверхностей!

Во избежание повреждения форсунок, перед применением устройства для чистки поверхностей свободные поверхности необходимо подмести.

Очистить стены

Закрепить T-Racer на высоконапорном пистолете.

- 1 Плавно прижмите штыковое соединение аппарата к соединительному гнезду на высоконапорном пистолете и поверните на 90°, чтобы его закрепить.
- 2 Затяните предохранительную втулку.

➔ Рисунок 5

⚠ Внимание

При мойке стен прибор T-Racer следует всегда держать за рукоятку.

Устранение неисправностей

Высоконапорный мощный аппарат не набирает давление или пульсирует.

➔ Снять форсунки, проверить их на повреждение, промыть чистой водой устройство для чистки поверхностей, после чего снова установить форсунки.

Общие указания

Совет

- Можно использовать удлиняющие трубки с любыми аксессуарами Kdrc her.

Уход и техническое обслуживание

Уход




После применения протирайте прибор влажной тряпкой.

Профилактическое обслуживание

Прибор не нуждается в профилактическом обслуживании.

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы Kaercher. Описание запасных частей находится в конце данного руководства по эксплуатации.



12/06
5.961-996.0